IL TRAM IMPIANTO E STRUTTURA

A cura del SERVIZIO MOVIMENTO STRADALE - RIP.NE TECNICA



INDICE DEGLI ARGOMENTI

CAPITOLO PRIMO: Costituzione dell'impianto tranviario - Alimentazione della rete

Generalità - Sottostazione - Cavi di alimentazione - Zone di alimentazione - Separatori -

CAPITOLO SECONDO: Costituzione dell'impianto tranviario - Linea di contatto

Sospensione - Punti singolari della linea di contatto - Scambi automatici - Incroci filo - tranviari -

CAPITOLO TERZO: Il tram - Struttura e funzionamento

Parti meccaniche - Carrozzeria - Equipaggiamento elettrico - Circuito di trazione - Avviamento - Resistenze di avviamento - Tipi di avviamento - Avviamento manuale - Avviamento automatico - Bobina di self o di autoinduzione - Scaricatore elettrico(scarica fulmini) - Frenatura - Frenatura elettrica - Frenatura elettro dinamica - Frenatura elettromagnetica a pattini - Frenatura elettromagnetica a dischi - Frenatura pneumatica - Rubinetto norma le - Rubinetto autoregolatore -

CAPITOLO QUARTO: I binari

. .

Sui veicoli a benzina, il motore a scoppio trasforma in simultati energia meccanica l'energia che si sprigiona dalla combustio ne del carburante (benzina); la sorgente di energia è la ben zina, la quale si trova sul veicolo stesso.

Sul tram, invece, sono montati uno o più motori elettri ci che trasformano in energia meccanica, cioè in moto, l'energia elettrica assorbita; la sorgente di energia elettrica non è però disponibile a bordo del veicolo, ma deve essere continua mente prelevata da appositi "centri di distribuzione" ai qua li i motori dei tram risultano collegati tramite la linea e lettrica.

Il motore del tram deve quindi risultare inserito in un circuito elettrico; pertanto, per l'alimentazione del suddet to circuito (come per qualsiasi circuito elettrico) si deve poter disporre di:

- a) Una sorgente di alimentazione
- b) Una linea elettrica collegante la sorgente di alimenta zione con l'utilizzatore
- c) Un interruttore almeno, per aprire e chiudere il circui to secondo le necessità dell'operatore
- d) Un utilizzatore, cioè un apparecchio che assorbe ener gia (nel nostro caso il motore del tram)

La sorgente di alimentazione del circuito tranviario è siterazione la "sottostazione".

Si deve osservare che l'impianto tranviario funziona in "corrente continua" a medio valore (550 volt), mentre i ge neratori delle centrali elettriche producono "corrente alter nata" ad altissima tensione (380.000 volt).

Perciò, prima di distribuire alla linea tranviaria la tensione fornita dalle centrali elettriche mediante le linee di trasmissione, è necessario:

- 1°- Ridurre la tensione fornita (380.000 volt) a quello ri chiesto dall'impianto tranviario (550 volt).
- 20- Convertire la corrente "alternata" in "continua".


Queste due operazioni competono alle sottostazioni elettriche che impiegano appunto due macchine:

- a) Un"trasformatore", che riduce la tensione a 550 volt.
- b) Un "convertitore", che converte la corrente da alter nata a continua. (Fig. 1)

La rete delle linee di alimentazione filo-tranviaria di Mi lano è alimentata da di verse sottostazioni.

Capitolo Primo : COSTITUZIONE DELL'INPIANTO TRANVIARIO - ALINENTAZIONE DELLA RETE


Esse risultano dislocate in diversi punti della città; ciascuna di loro provvede all'alimentazione di una data area di treffico.



1 CAVI DI ALIMENTAZIONE I convertitori sono muniti di due poli: uno positivo e l'altro negativo.

Al polo positivo si collegano i conduttori positivi che partono dalla sottostazione e, seguendo un percorso sotter raneo, giungono alla linea aerea tranviaria (positivo) nel punto prescelto per l'alimentazione; in partenza come all'ar rivo, prima cioè di essere collegati rispettivamente al polo positivo del convertitore ed al filo di contatto della rete aerea, detti conduttori sono muniti di un interruttore per le necessarie manovre (fig. 2).

Al polo negativo del convertitore sono invece collegati i binari di corsa.



Ogni area di traffico facente capo ad una sottostazione è suddivisa "in zone" contraddistinte dal nome di vari colo ri.

Ognuna di queste zone viene alimentata da uno o due ca vi; quando i cavi sono due, essi si suddividono il "carico" di corrente richiesto dalle vetture (tram e filobus) circo lanti nella zona.

3


LE ZONE

E' evidente che quando uno dei due cavi viene messo fuo ri uso per un guasto qualsiasi, l'altro corre il rischio di essere sovraccaricato in quanto, da solo, deve soddisfare la richiesta di corrente di tutta la zona.

Si osservi che i cavi utilizzati possono convogliare con continuità fino ad un massimo di 1000 - 1200 Ampère.

SEPARATORI

In corrispondenza della linea di demarcazione di due zo ne attigue, vengono montati sulle linee di contatto i "sepa ratori di zona" (fig. 3); sono questi dei settori isolanti inseriti sulla linea di contatto (opportunamente interrotta per far loro posto) ed aventi lo scopo di isolare elettrica mente tra di loro le due zone attigue.



Capitole Seconde : COSTITUZIONE DELL'INPIANTO TRANVIARIO - LINEA DI CONTATTO

La linea di contatto è costituita da un filo (positivo) posto a circa 5,50 metri dal piano stradale.


Il materiale costituente il suddetto filo è una lega di rame e cadmio ed ha una sezione di 100-120 mm² a forma di "otto" (fig. 4).

Il filo è sostenuto
da un "morsetto" (fig. 5).

Sezione a forma di cotto del filo di contatto per linec espezi

Fig. 5 Tipo di morsetto per sostenere la linea aerea.

Sul morsetto è avvitato un isolatore (fig. 6), attorno al quale viene stretto un "collare" (fig. 7); a quest'ulti mo risultano attaccati i tiranti di acciaio che, fissati a pali o ganci infissi nel muro degli edifici, hanno il compito di sostenere la linea.



Sui tiranti, inoltre, vengono montati gli isolatori "a bozzella" (in porcellana o naylon) aventi il compito di assicurare l'isolamento tra le sospensioni ed il palo o il gancio di sostegno (fig. 8).

Tra la linea in tensione ed il punto di sostegno viene quindi rea lizzato un "doppio isolamento", co me prescritto dalle norme vigenti.

Nelle linee tranviarie esistono punti singolari quali:

- incroci tra linee aeree di contatto
- separatori di zona

PUNTI SINGOL.
DELLA LINEA
CONTATTO

Fig. 8

Callegamento dell'isolato-

re a bozzella con il tirante.

SOSPETSION!

In questi punti, sia per la pesantezza degli elementi costitutivi della linea di contatto, sia per la presenza di zone isolate elettricamente, è richiesta una marcia adegua tamente lenta e "senza corrente".

Gli scambi possono essere "automatici" o "manuali".

SCAMBI AUTOKATICI


Gli scambi automatici funzionano elettricamente; il bi nario ha in corrispondenza dello scambio due "lame" che ven gono manovrate mediante l'azione elettromagnetica di una bo bina (fig. 9).

I poli della bobina dell'apparecchio motore dello scambio sono collegati permanentemente con la linea aerea (A) e con un tratto isolato della linea stessa (B) disposto a di stanza opportuna dallo scambio stesso, mediante un collega mento aereo.

Nel caso in cui lo scambio sia già predisposto per l'i tinerario voluto, la vettura dovrà passare sotto il tratto isolato senza assorbire corrente (combinatore di manovra az zerato).

Desiderando invece far scattare lo scambio, al passag gio del pantografo sotto il tratto isolato, il conducente do vrà "chiudere il circuito" azionando il combinatore di mano vra (prima posizione); così facendo, nella bobina dell'appa recchio motore dello scambio verrà a circolare una corrente di intensità variabile da 25 a 35 Ampère necessaria per la magnetizzazione della bobina.

La bobina, magnetizzandosi, determina la traslazione de gli aghi dello scambio.




Capitale Sacande : COSTITUZIONE DELL'IMPIANTO TRANVIARIO - LINEA DI CONTATTO

Quando il pantografo ha superato il tratto isolato (di spositivo dello scambio), viene a mancare corrente alla bo bina che si smagnetizza.

Gli aghi dello scambio restamo comunque nella posizio ne acquisita, mentre all'interno dell'apparecchio motore u na serie di organi meccanici si dispone per il ritorno degli aghi nella posizione precedente che avverrà però solo ad un successivo azionamento dello scambio da parte di un'altra vet tura.

Quando una linea tranviaria ed una linea filoviaria si !MCROC! incrociano, è necessario garantire la continuità del piano FILO-TRANVIARI di strisciamento; ma siccome verrebbero a contatto fra loro fili con polarità opposte, per evitare il conseguente corto circuito, va mantenuta la continuità geometrica senza consen tire quella elettrica.

Pertanto uno dei due fili a polarità opposte, che rebbero a contatto in corrispondenza dell'incrocio, va inter rotto e sostituito con un tratto isolante (solitamente vie ne isolato e "cavallottato" il filo negativo filoviario spetto al filo positivo tranviario). (fig. 10)



Nel tram si distinguono essenzialmente:

- 10) Le parti meccaniche
- 2º) La carrozzeria
- 3°) L'equipaggiamento elettrico

PARTI MEGCAHICHE Le parti meccaniche sono:

- il telaio
- i carrelli
- le sospensioni
- la trasmissione
- il freno a mano
- il freno pneumatico

I carrelli sono costituiti da una struttura rigida montata su due assi con relative ruote. Le ruote sono di due tipi: rigide ed elastiche.

Le ruote rigide normali sono costituite da un mozzo o centro ruota di acciaio fuso e da un anello esterno detto cer chione pure in acciaio. (fig. 11)

Le ruote elastiche hanno un mozzo in acciaio a forma di disco sulle cui facce laterali vi sono dei settori di gomma opportunamente pressati da altri due dischi in acciaio fuso con foro centrale uno dei quali, quello esterno, porta il cer chione (fig. 12). Con questo tipo di ruote si ottiene un col legamento elastico tra asse e cerchione, elasticità che deri va dai settori in gomma che possono permettere vari movimenti dell'asse rispetto alla rotaia.




Fig. 11: Ruota rigida normale

- 1 cerchione
- 2 mozzo o centro ruota.




Fig. 12: Ruota elastica

- 1 cerchione
- 2 mozzo
- 3 dischi di pressione gomma
- 4 settori di gomma.

Capitale Terze : IL TRAN : STRUTTURA E FUNZIONANTITO

La sospensione del motore rispetto alla vettura è rea lizzata su un lato mediante una sporgenza della carcassa del motore che appoggia con interposta una molla elicoidale una traversa del carrello.

Il movimento generato dal motore è trasmesso alle mio te da una coppia di ingranaggi (pignone e corona dentata); il pignone è montato sull'albero motore, la corona sull'as se delle ruote.

Il pignone ha un numero di denti inferiore alla corona dentata perciò la velocità di rotazione delle ruote è infe riore a quella del motore.

Il rapporto tra il numero dei denti del pignone e quel lo dalla corona rappresenta il rapporto di riduzione.

La carrozzeria comprende:

CARROZZER I

- la cassa
- le porte
- i sedili

L'equipaggiamento elettrico è composto da diversi cir EQUIPAGGIAN cuiti: i circuiti fondamentali sono:

ELETTRICO

CIRCUITO

DI TRAZION

- 1) Circuito di trazione che comprende il motore di trazio ne, l'interruttore automatico di linea, le resistenze di avviamento e l'interruttore principale.
- 2) Circuito comando che ha il compito di realizzare chiusura del circuito di trazione tramite l'interrut tore di linea e comprende i contatti del blocca porte.
- 3) Circuito ausiliario che comprende l'illuminazione terna della vettura, gli indicatori di direzione, ecc. Questi tre circuiti sono alimentati dalla linea.

L'interruttore automatico di linea è l'organo principa le per il comando del circuito di trazione ed inoltre ha fun zioni protettive. (Fig. 13)

Esso comprende, oltre ai contatti principali, quattro bobine e precisamente:

- a) bobina principale
- b) bobina di massima
- c) bobina di soffio
- d) bobina di ritenuta

Capitele Torzo : IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

La bobina principale, alimentata dalla tensione di li nea tramite il combinatore di manovra, realizza la chiusura dei contatti principali.

La bobina di massima realizza automaticamente l'apertura dei contatti principali qualora la corrente assorbita dai motori sia superiore al valore limite sopportabile dagli stessi motori.

La bobina di soffio ha lo scopo di "soffiare" magneticamente l'arco che si provoca "sotto corrente" nella fase di apertura dei contatti principali tra i contatti stessi.

La bobina di ritenuta infine, ha lo scopo di trattenere aperti i contatti principali dopo l'intervento della bobina di massima.

Per azionare nuovamente il circuito di trazione, ovvero per fare arrivare corrente ai motori, è necessario ritornare con il combinatore di manovra in posizione "zero"; ciò consente l'apertura di tutti circuiti e quindi anche dei con tatti della bobina di ritenuta.




Fig. 10 _____ Interruttore automatico di linea

- A Bobina principale
- B Bobina di soffio
- C · Bobina di massima
- D Bobina di ritenuta
- E Contatti principali

AVLIANELITO

In ogni veicolo a trazione elettrica, onde ottenere un avviamento graduale ed evitare quindi che la vettura parta a strappi, occorre fare in modo che la corrente assorbita va da gradualmente crescendo.

Quando al motore fermo viene applicata tutta la tensione di linea, accadono due fatti tra loro interdipendenti:

Capitel . Terze : IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

- a) il motore assorbe dalla linea una corrente di valore e levato che ha come effetto il riscaldamento eccessivo degli avvolgimenti del motore; infatti, secondo la leg ge di Joule, il riscaldamento in un conduttore è diret tamente proporzionale alla corrente circolante in esso.
- b) il motore dovrebbe, di colpo, assumere la velocità mas sima causando quindi una partenza brusca con riflessi dannosi su tutti gli organi di trasmissione.

E' necessario perciò limitare la corrente assorbita "al lo spunto" dal motore.

Per limitare la corrente assorbita allo spunto, sono in serite tra motore e linea alcune resistenze dette "resistenze di avviamento", che devono poi essere escluse gradualmente al crescere della velocità di rotazione del motore; esse hanno lo scopo di ridurre la corrente assorbita dai motori durante le prime fasi del moto.

RESISTERTE AVVIABENTO

Quanto più grande è la resistenza inserita tra motore e linea, tanto più piccola risulta la corrente circolante nel motore e quindi la sua velocità.

Escludendo gradualmente le varie resistenze, l'intensi tà della corrente circolante nel motore aumenta, procurando così un incremento graduale della velocità del motore stesso e quindi della velocità della vettura.

Le resistenze di avviamento sono costituite da diversi elementi riuniti in gruppo e montati sopra un telaio, dal quale però rimangono isolate; ciascun elemento di queste re sistenze è composto da una piattina in acciaio al nichel-cro mo avvolta in costa a spirale. Questa spirale appoggia su i solatori dentellati di materiale resistente alle alte tempe rature; la forma dell'avvolgimento ed il modo in cui vengo no montate le resistenze, ne facilitano il raffreddamento li mitandone l'ingombro. (fig. 14).




Fig. 14
Resistenze di avviamento: tipo in piattina di acciaio al nichel cromo.

E' noto che la corrente riscalda le resistenze per cui, tanto all'avviamento quanto durante la marcia è bene non te nerle a lungo inserite, onde evitare che possano raggiunge re l'incandescenza che potrebbe danneggiarle o provocare in cendi a parti della vettura.

Ne consegue quindi che tutte le posizioni in cui vi siano inse rite, tutte o in parte le resistenze, devono come posizioni di pas saggio e non di marcia; compiendo lunghi tratti con tali resistenze inserite, si correrebbe infatti il rischio di bruciarle.

L'avviamente consiste dunque nel procedere gradualmente all' e sclusione delle resistenze (fig. 15).




Fig. 15 Esempio schematico di avviamento con resistenze.

TIPI DI AVVIAKENTO Nell'avviamento manuale (ésclusione diretta delle resistenze da parte del conducente) il veicolo può anche non accelerare con gradua lità, essendo l'azione affidata esclusivamente all'abilità e sensibilità del conducente stesso; ciò può portare ad una marcia poco confortevole per i passeggeri oltre a ripercuotersi negativamente sui collettori dei motori che sono gli organi più delicati.

Per ovviare a questo inconveniente si è introdotto nell'apparece chiatura elettrica dei tram il combinatore di manovra "automatico".


Il suo scopo è di assicurare, in ogni momento ed indipendentemen te dall'abilità del conducente, una assoluta regolarità di marcia.

Nei combinatori di manovra automatici viene interposto, tra gli organi di comando azionati dal conducente e gli organi di trazione, un automatismo che realizza la successione dei collegamenti dei vari

Capitala Terza: IL TRAM: STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

elementi del circuito durante l'avviamento prima e la marcia poi.

Il combinatore di manovra (controller) di tipo"manuale"presenta AVVIAMENTO un cilindro in materiale isolante comandato a "manovella" dal condu MANULE cente; su tale cilindro sono opportunamente situate strisce metalliche in rame di diversa lunghezza, collegate fra loro e sulle quali si di spongono i vari contatti collegati ciascuno ai capi dei diversi ele menti in cui è suddivisala resistenza totale di equipaggiamento (fig. 16).



Capitel e Terze : IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Quando due contatti sono disposti sulla stessa striscia del cilindro, l'elemento di resistenza che ha per terminali i detti contatti viene "cortocircuitato", quindi escluso.

La manovra è perciò programmata sulla parte mobile (il cilindro) sulla quale, in vista delle combinazioni necessarie a regolare il moto, sono dislocate le strisce conduttrici in rame a diversa lunghez za ed altezza.

Altro elemento costitutivo del "controller" è l'invertitore di marcia, cilindro comandato da un manettino che serve per inserire i diversi circuiti in modo da realizzare la marcia in avanti o all'indietro.

In definitiva, il controller serve per chiudere il circuito del la corrente e inviarla ai motori quando si vuole avviare il veicolo, oppure ad aprire tale circuito quando si vuole produrne l'arresto.

Esso può inoltre consentire la marcia nella direzione voluta e regolare la velocità del veicolo.

AVVIAMENTO AUTOMATICO

L'avviatore automatico è, in sintesi, un dispositivo atto a escludere le resistenze di avviamento ad intervalli regolari.

In esso, un albero a cammes comanda la chiusura dei contatti di esclusione delle resistenze di avviamento.


La rotazione dell'albero a cammes è comandata e regolata da un apposito dispositivo (idropneumatico, elettromeccanico, ecc) che per mette la chiusura dei contatti di esclusione delle resistenze in modo cadengato.

Ciò realizza un avviamento graduale e progressivo in cui la ve locità di azionamento del controller da parte del conducente influi sce solo relativamente. Capitele Terze : IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Costituita da una decina di spire di rame a forte sezione avvol 8031 te su un supporto, la"bobina di self" è posta in serie al circuito di alimentazione a scopo protettivo (fig. 18).

BCBINA DI SEU
O DI
UNOINDUZIONA

Sulla rete aerea si generano talvolta pericolose "sovratensioni" dovute ad effetti induttivi temporaleschi o a vere e propriescariche di fulmini; dette sovratensioni, raggiungendo le apparecchiature del la vettura, potrebbero provocare danni ingenti.



Mentre la bobina di autoinduzione non si oppone al passaggio del la corrente continua, presenta invece una elevata resistenza al pas saggio delle correnti alternate.

Perciò, le sovratensioni, trovando una forte opposizione nella bobina di self, si scaricano a terra attraverso lo "scaricatore elet trico" o "scarica fulmini" che presenta una resistenza più limitata.

SCARICATURE ELETTRICO (SCARICA FUT FULLINAE)

Scendendo lungo il pantografo sul percorso della corrente di al<u>i</u> mentazione, troviamo ad un certo punto quella che si dice una deriva zione elettrica: su questa è installato lo scaricatore (fig. 18).

Lo scaricatore è praticamente un condensatore costituito da due conduttori affacciati e separati fra loro da un isolante resistente alla normale tensione di linea che impedisce quindi il passaggio nel lo scaricatore della normale corrente di alimentazione.

Quando però si presentano le sovratensioni, a causa del loro al to valore, lo strato isolante cede, si perfora e la corrente prodot ta si scarica " a terra" (cioè sul binario cui lo scaricatore è collegato).

FREMATURA

Ogni veicolo deve essere equipaggiato con tre dispositivi di fre natura e precisamente:

- 1) Frenatura di servizio
- 2) " soccorso
- 3) " stazionamento

FRENATURA EL ETTRICA

L'azione frenante dei vari dispositivi può essere:

- a) Elettrica
- b) Pneumatica
- c) Meccanica

Distinguiamo tre tipi fondamentali di frenatura elettrica:

- frenatura elettrodinamica
- _ " elettromagnetica a pattini
- elettromagnetica

FRENATURA Elettrodinanica

La frenatura elettrodinamica consente soltanto il rallentamento del veicolo ma non il suo arresto completo.

Il sistema di frenatura elettrodinamica si basa sulla reversib<u>i</u> lità di funzionamento del motore, cioè sulla possibilità che il mot<u>o</u> re ha di funzionare da generatore.

Il principio di funzionamento e il seguente: quando il veicolo è lanciato, anche se il controller è a zero, il motore non si arresta, ma la sua rotazione viene mantenuta dal moto del veicolo stesso.

Il motore riceve quindi energia meccanica dall'esterno; se l'av volgimento di statore viene eccitato, il motore "trasforma l'energia meccanica che riceve in energia elettrica", funzionando praticamente da generatore.

L'energia elettrica prodotta dal motore durante la frenatura <u>e</u> lettrodinamica viene dissipata in calore su delle resistenze; quindi alla diminuzione dell'energia meccanica (moto) del veicolo, corrispon de una dissipazione di energia elettrica in calore.

Quando la velocità è ridotta però, l'efficacia della frenatura elettrodinamica è praticamente nulla, in quanto, con la diminuzione della velocità, diminuisce nel motore la capacità di trasformare l'e nergia meccanica in elettrica.

Per arrestare definitivamente il veicolo, si dovrà quindi ricor rere ad un altro tipo di frenatura (ad esempio la pneumatica).

Capitale Terze: IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Il freno elettromagnetico a pattini è costituito da una coppia di pattini montati (uno per lato) longitudinalmente sui carrelli fra un asse el'altro.

EL ETT ROKAGE A PATTINI


Durante la marcia del veicolo, detti pattini sono mantenuti sol levati da apposite molle.

Alimentando le bobine contenute in essi, si crea un forte campo magnetico che attrae il pattino sulla rotaia; questa forza di attra zione tra le due parti e l'attrito che si genera in seguito allo stri sciamento provocano un'intensa azione frenante.

La figura 19 mostra l'andamen to delle linee di forza del campo magnetico generato dalla bobina del pattino; esse percorrono il nucleo, le piastre polari, le due appendi ci striscianti e si chiudono sul fungo della rotaia.

Le bobine dei pattini possono essere alimentate sia dalla linea direttamente, che da una batteria di accumulatori.

E' evidente che, se l'alimen tazione delle bobine avviene trami te la linea, la frenatura in ogget to può venire a mancare transitando sotto tratti isolati della rete aerea o nel caso in cui non vi sia tensione in linea.



Andamento delle linee di forza del campo magnetico generato dalle bobine di un pattino.

I pattini vengono solitamente azionati da un comando a pulsante (che provoca il loro azionamento indipendentemente da altri dispositi vi di frenatura), oppure dalla "frenatura di soccorso" (contemporaneamente all'intervento di altri dispositivi: frenatura elettrodinamica o pneumatica, sabbiatura del binario, ecc.).

Nel sistema di frenatura elettromagnetica a dischi, l'asse del FREMATURA le ruote porta calettato un grosso disco metallico. Su questo disco agisce una "pinza" con rivestimenti in materiale ad alto coefficiente d'astrico (ferodo).

EL ET TROKAGNE

In posizione di marcia (vettura sfrenata), la pinza rimane aper ta per effetto dell'eccitazione di un elettromagnete che contrastal' azione di una molla che tenderebbe invece a chiuderle.

Portando il combinatore in posizione di frenatura si diseccita gradualmente l'elettromagnete che permette quindi alla molla di avere il sopravvento provocando l'intervento della pinza sul disco.

FRENATURA PNEUMATICA

L'impianto di frenatura pneumatica (fig. 20) comprenie:


- il motocompressore
- il serbatoio dell'aria compressa
- il regolatore di pressione
- la valvola di sicurezza
- <u>le varie tubazioni, con la necessaria dotazione di valvole di azio</u> namento
- i cilindri-freno
- il manometro
- il combinatore di frenatura

Il motocompressore è inserito in un circuito elettrico che fa ca po ad un interruttore; fanno parte di questo circuito anche la valvo la fusibile (a protezione del motore del compressore) ed i contatti del regolatore di pressione.

Il motocompressore aspira, attraverso un apposito filtro, aria dall'atmosfera e la comprime inviandola al serbatoio.

La pressione nel serbatoio è controllata dal regolatore di pressione che, automaticamente, apre il circuito del motocompressore nel momento in cui la pressione nel serbatoio ha raggiunto il limite mas simo di taratura (5,5 kg/cm² circa).

Fig. 20: Impianto dell'arie compressa per la frenatura pneumatica.



1) Motocompressore - 2) Serbatolo aria compressa - 3) Valvala - 4) Cilindri frenp.

In caso di guasto al regolatore di pressione, entrerà successi vamente in azione la <u>valvola di sicurezza</u> scaricando l'aria in ecce denza.

Sempre automaticamente, inoltre, il regolatore di pressione richiude il circuito del motocompressore quando la pressione dell'aria nel serbatoio si è abbassata, per effetto dell'uso o delle perdite, al valore minimo ammesso per garantire una efficace frenatura (circa 4,5 kg/cm²).

Captiel & Terze : M. TRAM : STRUTTURA E FUNZHONAMENTO

Il conducente può, attraverso il manometro, controllare la pressione dell'aria nel serbatoio (lancetta rossa); la lancetta nera, in vece, segnala la pressione dell'aria inviata ai cilindri freno dunante la frenatura.

Lo spostamento del combinatore di frenatura realizza la comunicazione tra serbatoio e cilindra freno; l'aria compressa che afflui sce al cilindro freno, tramite la spinia al pistone e l'azionamento di opportuni leveraggi, realizza la frenatura del veicolo.


Sulle vatture tranviarie del parco A.P.M. risultano attualmente installati due tipi di "rubinetto" di comando (combinatore) della franatura preumatica:

- a) Rubinetto di Jipo normale
- b) Rubinetto autoregolatore

Il rubinetto "normale" è simile concettualmente al rubinetto i draulico posto halle nostre alitazione e da cui spilliamo l'acquadi oui abbiamo bisogno sutti i giorni; si cratta in effecti di una feritoia attraverso la quale passa l'aria e che viene più o meno aperta con lo spostamento a destre del combinatore di frenatura (fig. 21).

RUBIN ETTO MORNAL E

Portando il manettino del combinatore nella posizione "a" (fig. 21 B), si ottiene una certa apertura attraverso la quale passa una quantità d'aria ridotta (evidenziata da un riempimento parsiale del la comdotta che va da"R" a "CF".



Formando verso sinistra con il manettino nella zona neutra (che segue lo "O") vengono chiuse le luci di comunicazione tra "S" e "CF". L'aria che è riuscità ad entrare nel "CF" vi crea una certa pressione a cui corrisponde un dato effetto frenance.

Rimanendo invece mella posizione "a" con il manettino, l'aria, attraverso la feritoia parzialmente aperta passa in continuazione fino a stabilire l'uguaglianza di pressione tra "S" e "CF".

Spostando ulteriormente il manettino (in "b") la feritoia si a pre maggiormente e permette un più rapido passaggio dell'aria (indicato in rigura con il riempimento totale del tubo che va da "R" a "CF" (fig. 21 D).

Il tempo di riempimento del "CP" dipende quindi unicamente dal grado di apertuva della feritoia stessa e cioè a tempi maggiori cor

risponde un'apertura più piccola della feritoia, a tempi minori una apertura più grande.

Con questo tipo di rubinetto vi è quindi la possibilità di stabilire l'uguaglianza di pressione tra "S" e "CF" in ogni posizione del manettino, escluse la posizione "O" e la piccola zona neutra che la se gue a destra (tra "O" e "a").

Spostando il manettino dalla posizione "b" alla "a" (fig. 21E), non si altera alcunchè dell'equilibrio di pressione raggiunto in precedensa..


Volendo sfrenare il veicolo, si dovrà portare il manettino in posizione "O" in modo da mettere in comunicazione il cilindro freno(CF) con lo scarico (Sc).

Per graduare la frenatura e cioè per creare nel "CF" pressioni proporzionali allo sforzo frenante da effettuare, il conducente deve sventagliare il manettino del combinatore di frenatura in maniera da creare delle feritoie di comunicazione variabili in grandezza ed in termittenti tra il serbatoio e il cilindro freno o tra questo e lo scarico.

Per ottenere delle frenature più energiche, il conducente può o aprire maggiormente la via di passaggio dell'aria, oppure ripetere a pari apertura la manovra un numero maggiore di volte.

RUBINETTO
ANTOREGOLATORE

Il rubinetto "autoregolatore" presenta un funzionamento notevol mente diverso rispetto al precedente.



Spostando il manettino dalla posizione "O" alla "a", si crea nel cilindro freno una certa pressione d'aria (fig. 22 B1).

Pressioni maggiori verranno ottenute spostando ulteriormente il manettino da "a" verso "b" (fig. 22 D1).

Rimanendo però nella posizione "a" non si ha alcun aumento di pressione nel "CF", anzi, in caso di perdite d'aria nel cilindro fre no o nelle tubazioni, vi sarà un'automatica compensazione della fuo riuscita di aria in maniera che a determinati spostamenti del manet tino corrispondano sempre determinate pressioni nel "CF".

Capitele Terze : IL TRAM : STRUTTURA E FUNZIONAMENTO

Questo fatto ci aiuta a capire che se il manettino viene ripor tato dalla posizione "b" alla "a", nel "CF" si crea una pressione più bassa corrispondente alla posizione "a" mediante lo scarico di una parte d'aria (fig. 22 B 1).

Pornando invece in posizione "O" si può ottenere lo scarico del l'aria compressa dal cilindro freno "CF".

La funzionalità del rubinetto "autoregolatore" è quindi evidenziata dai due punti che seguono:

- 1) spostando il manettino verso destra si ottengono pressioni man mano crescenti nel cilindro freno;
- 2) spostando il manettino verso sinistra, la pressione nel ci lindro freno decresce man mano.


Da ciò derivano le seguenti regole fondamentali per una raziona le utilizzazione del rubinetto autoregolatore:

- a) dovendo frenare la vettura si dovrà spostare il manettino verso destra di quel tanto richiesto dal grado di frenatu ra occorrente; solo al cessare della necessità di frenare, si dovrà tornare a "O" con il manettino;
- b) si dovrà evitare il più possibile lo "sventagliamento" del manettine in quanto, con l'autoregolatore, ogni ritorno a sinistra provoca uno scarico (anche se parziale) dell'aria dal cilindro freno.

I binari consentono il ritorno della corrente alla sotto stazione ed in particolare al morsetto negativo del convertitore.

Esistono diversi tipi di rotaia (fig. 23):

- 1) Tipo "Standard" peso kg. 51 al metro lineare.
- 2) " "Milano" " " 48 " " "
- 3) " "Vignole" " " 36 " " "



ROTAIA TIPO STANDARD

ROTAIA TIPO MILANO




Fig. 23

SEZIONE DEI TRE DIVERSI TIPI DI ROTALE